

WASHER INSTRUCTIONS

DRYER INSTRUCTIONS

LOAD clothes loosely and close the door securely

CARGUE la ropa suelta y cierre bien la puerta.



1

CLEAN the lint filter.

LIMPIE el filtro de pelusa.



OPEN DISPENSER, add ¼ cup high efficiency liquid detergent. Powder Detergent or Pods are put in wash tub with clothing

ABRA EL DISPENSADOR, añadir ¼ de taza de detergente líquido de alta eficiencia. Para detergente en polvo o cápsulas de detergente se pone en la tina de lavado con la ropa.



2

LOAD clothing loosely and close door securely.

CARGUE la ropa suelta y cierre bien la puerta.



SELECT desired cycle & push the start button.

SELECCIONE el ciclo de lavado deseado y presione el botón de comenzar.



3

SELECT desired cycle.

SELECCIONE el ciclo de secado deseado.



PLEASE WAIT until door unlocks within 60 seconds after cycle completes

POR FAVOR ESPERE hasta que la puerta se desbloquee, 60 segundos después de completar el ciclo.



4

PUSH the Start Button.

PRESIONE el botón de inicio.

